



Руководство пользователя

SR-Nano-500 / SR-Nano-1000

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СИМ-агрегатор	1
Диск-контейнер	1
Руководство по эксплуатации	1
SD-карта (в зависимости от комплектации)	1

ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ



УСТАНОВКА ДИСКА-КОНТЕЙНЕРА

1. Извлеките фиксатор диска-контейнера из отверстия.

2. Немного разводя в стороны верхнюю и нижнюю опорные панели устройства, задвиньте диск-контейнер в СИМ-агрегатор таким образом, чтобы центральное отверстие диска-контейнера было соосно отверстию фиксатора.

3. Установите фиксатор на место.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

СИМ-агрегатор подключается к локальной сети и к Интернет только по WiFi.

По умолчанию устройство настроено на подключение к сети с именем (SSID): **SIM** и паролем: **roulette**

Чтобы изменить параметры подключения можно воспользоваться следующим советом:

1. Настроить на мобильном телефоне точку доступа **SIM** с паролем **roulette**.

2. Включить SIM-агрегатор и убедиться, что он подкючился к созданной WiFi-сети.

3. В браузере мобильного телефона перейти по адресу http://sim-roulette.local или http://IP_адрес_вашего_SIM_roulette (IP-адрес выводится в верхней строке дисплея устройства при подключении к сети).

4. Авторизоваться. По умолчанию логин: admin, пароль: admin.

5. Перейти в раздел **Настройки/Сеть**, выбрать вашу рабочую сеть и ввести пароль.

6. Сохранить настройки. После перезапуска СИМ-агрегатор подключится к выбранной сети.

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подключите к разъему (показан на рисунке) GSM-модем.

2. Положите СИМ-карту форм-фактора Nano в ячейку **A0** (показана на рисунке).

3. Перейдите в раздел **Терминал** WEB-интерфейса.

4. При наличии устойчивой связи с устройством верхняя сигнальная строка должна быть **зеленой**, при отсутсвии связи — **серой**.

5. Введите команду **card:A0**. Команда отпозиционирует контакты каретки над СИМ-картой в ячейке A0.

6. Введите команду **modem>connect**. Команда подключит GSM-модем к СИМ-карте.

7. Введите команду modem>on. Команда включит GSM-модем.

8. Для проверки подключения СИМ-карты к сотовой сети используйте команду **modem>send:AT+CREG?** (с интервалом 2-3 секунды) Пока идет подключение модем возвращает код 0,2; коды успешного подключения 0,1 и 0,5; коды ошибки 0,0 и 0,4; код 0,3 обычно означает, что СИМ-карта заблокирована.

9. В качестве проверки осуществите исходящий вызов командой modem>send:ATD+79001234567;

Полный перечень AT-команд: **sim-roulette.com/doc/at** API SR-Nano: **sim-roulette.com/doc/sr-nano** Калибровка SR-Nano: **sim-roulette.com/doc/sr-nano-mekhanika** Приложения для SIM Roulette: **sim-roulette.com/apps**

Если вы планируете работать с агрегатором с помощью WEB-панели SR-Navigator, рекомендуем зарегистрироваться на сайте sim-roulette.com и ознакомиться с возможностями данного ПО.

помощь и поддержка

WEB-сайт: sim-roulette.com

Техническая документация: sim-roulette.com/doc

Форум: sim-roulette.com/forum

E-mail: info@sim-roulette.com

Рекомендуем зарегистрироваться на сайте **sim-roulette.com** и привязать агрегатор к своему аккаунту.

Благодарим за приобретение SR-Nano и желаем плодотворной работы!